



3521



3585



6181



RTR-E7712



RAM 784 Z



RAM 831 TOP2



ETR 060 N

Een thermostaat staat in voor de regeling en het constant houden van de ingestelde temperatuur in een lokaal.

De plaats van opstelling in de kamer is belangrijk. Plaats een thermostaat altijd op een binnenmuur, op een hoogte van ± 150 cm en bij voorkeur op de muur die tegenover het verwarmingstoestel staat. Houd voldoende afstand van een venster en vermijd beïnvloeding door zonneschijn. Een thermostaat kan niet nauwkeurig werken achter een deur, een kast of een gordijn.

## Technische kenmerken

Type	3521	3585	6181	RTR-E7712	RAM 784 Z	RAM 831 TOP2	ETR 060 N
BC-nr.	A0000479	A0000480	A0000481	A0000484	A0000482	A0001911	A0000774
Spanning in V	230	230	230	230	230	230	230
Schakelbare stroom in A	16	16	10	10	6	6	5-10
Instelbereik	5 tot 30°C	5 tot 30°C	5 tot 30°C	5 tot 30°C	6 tot 26°C	10 tot 30°C	0 tot 60°C
Hoofdschakelaar	nee	nee	ja	ja	nee	nee	nee
Schakelaar dagelement	nee	ja	ja	ja	ja	nee	nee
Vergrendelbare instelling	nee	nee	ja	ja	nee	ja	nee
Mechanisch/elektronisch	mechanisch	mechanisch	mechanisch	elektronisch		elektronisch	elektronisch
Klokthermostaat	nee	nee	nee	nee	analoog	digitaal	nee
Beschermingsgraad	IP30	IP30	IP30	IP30	IP30	IP20	IPX0
HxBxD in mm	74x74x25	74x74x25	74x74x25	74x127x28	84x150x32	98x145x32	86x36x60
Extra					batterij	batterij	