



Infraroodstraler INFRACALM



Infraroodstraler INFRATOWER

Dankzij Thermo Comfort blijft uw terras of veranda het hele jaar door warm, comfortabel en vooral gezellig. Het uitgebreide gamma aan terrasverwarming garandeert dat u en uw gasten, mits goede selectie, zowel overdag als 's avonds kunnen genieten van een ultiem comfort op uw terras. Stralingsverwarming is vergelijkbaar met zonnewarmte; de aanwezigen ervaren meteen een comfortabel gevoel. Stralers verwarmen direct wanneer ze ingeschakeld worden en verplaatsen geen lucht.

Om een goed comfort te bereiken is het essentieel dat de juiste warmtestraler wordt gekozen. Om een gelijke en zachte verwarming te krijgen, kan een infraroodstraler met een buiselement van ongeveer 700°C gebruikt worden.

#### Technische kenmerken

Type	BC-nr.	Spanning in V	Vermogen in W	Element temp. in °C	Beschermingsgraad	L in mm	H in mm	B in mm	Gewicht in kg
Infraroodstraler INFRACALM									
INC05E	A0027314	230	500	750	IP24	711	50	100	1,5
INC10E	A0027315	230	1000	750	IP24	1251	50	100	2,2
INC10D	A0027316	400V2	1000	750	IP24	1251	50	100	2,2
INC15E	A0027317	230	1500	750	IP24	1756	50	100	3
INC20E	A0027318	230	2000	750	IP24	2181	50	100	3,7
INC20D	A0027319	400V2	2000	750	IP24	2181	50	100	3,7

#### Technische kenmerken

Type	BC-nr.	Spanning in V	Vermogen in W	Max. gloeidraadtemperatuur in °C	Beschermingsgraad	L in mm	H in mm	B in mm	Gewicht in kg
Infraroodstraler INFRATOWER									
IHA30BP	A0035213	230	3000 (2 x 1500)	1800	IP24	290	1245	320	7,3